

# 農業機械用タイヤサイズ対応表

(参考文献：ETRTO)

ETRTO-SRI*	リムサイズ (インチ)	インチ表記	メトリック表記						
		サイズ	85扁平 シリーズ	95/90扁平 シリーズ	80扁平 シリーズ	75/70扁平 シリーズ	65扁平 シリーズ	60扁平 シリーズ	55/50/45扁平 シリーズ
350	16	6.00#16			210/80#16	240/70#16			
360	16	6.50#16		180/95#16			260/65#16		
380	16	7.50#16		210/95#16	250/80#16	280/70#16	300/65#16 320/65#16		
390	16	8.25#16				300/70#16			
410	18	7.50#18		210/95#18	250/80#18	280/70#18	300/65#18		
425	20	7.50#20		210/90#20		280/70#20			
450	20	9.5#20	250/85#20	210/95#20		280/70#20 300/70#20	340/65#20		
475	20	11.2#20	280/85#20			320/70#20			
	22	9.5#22							
	24	8.3#24		210/90#24					
500	20	12.4#20	320/85#20			360/70#20	420/65#20		
	24	9.5#24	250/85#24	210/95#24		300/70#24		360/60#24	
525	24	11.2#24	280/85#24			320/70#24			
	28	8.3#28							
550	24	12.4#24	320/85#24			360/70#24	420/65#24		
	28	9.5#28	250/85#28	210/95#28			340/65#28		
575	24	13.6#24	340/85#24			380/70#24	440/65#24		
	26	12.4#26							
	28	11.2#28	280/85#28			320/70#28			
	32	8.3#32							
600	24	14.9#24	380/85#24			420/70#24	480/65#24 500/65#24		
	26	13.6#26							
	28	12.4#28	320/85#28			360/70#28	420/65#28		
	32	9.5#32		210/95#32 230/95#32	270/80#32	270/75#32			
625	24	16.9#24	420/85#24			480/70#24	540/65#24		
	28	13.6#28	340/85#28			380/70#28	440/65#28	480/60#28	
650	28	14.9#28	380/85#28			420/70#28	480/65#28	520/60#28	
	32	12.4#32	320/85#32	270/95#32					
675	28	16.9#28	420/85#28			480/70#28	540/65#28	600/60#28	
	30	14.9#30	380/85#30			420/70#30			
700	30	16.9#30	420/85#30			480/70#30	540/65#30	600/60#30	
	36	12.4#36	320/85#36	270/95#36					
	40	9.5#40		230/95#40					
725	30	18.4#30	460/85#30	420/90#30		520/70#30 540/70#30	600/65#30		710/55#30
	34	14.9#34	380/85#34						
	36	13.6#36	340/85#36						
	38	12.4#38	320/85#38	270/95#38					
750	26	23.1#26 28L#26				620/75#26 650/70#26			
	34	16.9#34	420/85#34			480/70#34 500/70#34	540/65#34	600/60#34	
	38	13.6#38	340/85#38			400/75#38			
	42	11.2#42							
775	44	8.3#44 9.5#44		210/95#44 230/95#44					
	34	18.4#34	460/85#34			520/70#34 540/70#34	600/65#34	650/60#34	710/55#34
800	38	16.9#38	420/85#38	380/95#38		480/70#38	540/65#38	600/60#38	
	48			230/95#48					
825	38	18.4#38	460/85#38			520/70#38	600/65#38	650/60#38	
	46			270/95#46					
875	32						800/65#32 850/60#32	800/60#32 850/60#32	900/55#32 1050/50#32
	38	20.8#38	520/85#38			580/70#38	650/65#38 710/65#38 600/65#42		850/50#38
	46	13.6#46	340/85#46	300/95#46 320/90#46					
	48	13.6#48	340/85#48	270/95#48					
	925	42	20.8#42	520/85#42			580/70#42 620/70#42	650/65#42	710/60#42

\*SRI Speed Radius Index: タイヤサイズによる理論上の車の速度を計算したパラメータで、異なるタイヤサイズとの交換の際に目安として用いられます。  
 ●このサイズ対応表は、ETRTOに基づいた「目安」であり、すべての車両・タイヤメーカーでの互換を担保するものではありません。詳しくは、販売店までお問い合わせください。  
 ●"#" は、ラジアルの"R"、またはバイアスの"-" を意味します。  
 ●青字は非保有サイズです。